



GAMBIARRA DE CABEÇA COM SENSOR MOVIMENTO 700LM
REF.: 1155



Manual do utilizador e instruções

Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE**



Nós:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Número da peça: 1155
Descrição: GAMBIARRA DE CABEÇA C/SENSOR MOVIMENTO 700LM
Número de série:-

A que se refere esta declaração está em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

Diretiva do Conselho 2014/30/EU referida como Diretiva de Máquinas:

EN IEC 55015:2019+A11

EN 61547:2009

Data de emissão: 17/04/2025

José Bárbara
CEO

Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funcionalidades da sua lanterna. Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes

Datos técnicos

Luz

Luz principal: COB LED

Luz secundária: LED SMD

Potência

Modo de pouca luminosidade - aprox. 150LM

Modo de alta luminosidade - aprox. 500LM

Modo de luz secundária - aprox. 200LM

Luz total pouca luminosidade - aprox. 200LM

Luz total alta luminosidade - aprox. 700LM

Tempo funcionamento

Modo de pouca luminosidade - aprox. 8h

Modo de alta luminosidade - aprox. 3.5h

Modo de luz secundária - aprox. 8h

Luz total pouca luminosidade - aprox. 6h

Luz total alta luminosidade - aprox. 2h

Características

Especificações bateria: Li-ion 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh

Tempo de carga: aprox. 4h(±30min)

Entrada de carga: DC 5V 1A

Grau de proteção. IP54

Temperatura de funcionamento: -10°C~+40°C

Procedimento de funcionamento e de carga

O procedimento de funcionamento do 1155 é o seguinte:

- Prima o interruptor do sensor de movimento, o modo de infravermelhos é ativado. Premir o interruptor principal, sair do modo de infravermelhos.
- No modo de iluminação, prima o interruptor 1s para alterar o modo de iluminação. O modo de luz total muda para o modo de luz principal.

Modo de luz total:

- Prima o interruptor pela primeira vez, a luz secundária liga-se.
- Prima o interruptor pela segunda vez, a luz principal liga-se.

Modo de luz principal:

- Prima o interruptor pela primeira vez, a luz principal de pouca luminosidade liga-se.
- Prima o interruptor pela segunda vez, a luz principal de muita luminosidade liga-se.
- Prima o interruptor pela terceira vez, a luz secundária liga-se.
- Prima o interruptor pela quarta vez, a luz principal desliga-se.

Função de memória

Sempre que premirmos o interruptor principal, o modo de iluminação será guardado da última vez que o desligámos.

Indicador de bateria

O indicador fica verde se a capacidade da bateria atingir 70% durante a utilização.

O indicador fica amarelo se a capacidade da bateria atingir 20% a 70% durante a utilização.

O indicador fica vermelho se a capacidade da bateria atingir 10% a 20% durante a utilização.

O indicador fica vermelho intermitente se a capacidade da bateria for inferior a 10% durante a utilização.

- Carregar completamente a gambiarra antes da primeira utilização.
- Carregar pelo menos 80% antes de o guardar durante um período mais longo.
- Desligar o interruptor principal durante o carregamento da luz.
- O indicador da bateria fica vermelho durante a carga.
- O indicador da bateria fica verde se a carga estiver concluída.
- Retire o cabo USB e tente novamente se o indicador da bateria não se acender.

Instruções de segurança

- Não coloque o dispositivo onde as crianças o possam alcançar.
- Para evitar curto-circuitos, não desmontar o aparelho, não colocar o aparelho no fogo.
- Não colocar o aparelho em locais com temperaturas extremamente baixas ou altas, húmidas ou poeirentas.
- Certifique-se de que utiliza o carregador específico.
- Para proteger o aparelho contra o calor, o fogo ou eletricidade estática, não utilizar com as mãos molhadas para substituir a bateria.
- O aparelho deve ser utilizado entre 10 graus negativos e 40 graus Celsius.
- O aparelho aquece após um longo período de utilização, mas existe um controlo de temperatura no interior do aparelho, não existe risco de incêndio ou explosão.
- O aparelho pode suportar um teste de queda de 2 metros de altura, mas é um aparelho de precisão, pelo que deve ser utilizado com cuidado.
- O estado da luz deve ser verificado regularmente.
- Quando limpar o aparelho, utilize um pano seco e macio para o limpar.
- Não olhar diretamente para a fonte de luz.
- Quando a luz estiver acesa, não permitir que outros objetos sejam cobertos em frente da fonte de luz.

Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
 - Elimine o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou num contentor de eliminação de resíduos adequado.
- Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica.
As pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.
Devolver as pilhas recarregáveis usadas ao seu revendedor ou entregá-las a um centro de recolha de pilhas.

Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais.
- A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.