



SUPORE SEGURANÇA 2T P/ MACACO RODAS
REF.: 4757



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



DECLARATION
OF CONFORMITY



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 4757
Description: 2T JACK RODWERS
Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

IssueDate: 18/11/2024

José Bárbara
CEO

ADVERTÊNCIA : Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler o manual de instruções

UTILIZAÇÃO :

Instalação :

- Levantar o veículo com o seu macaco, respeitando as suas instruções de utilização. Não esquecer de levantar o veículo um pouco mais do que o necessário para permitir que o macaco encontre um entalhe.
- Pressionar a pega do suporte de segurança e compactar o dispositivo.
- Colocar o dispositivo entre o eixo da roda e o eixo do bloco de suporte do macaco, como indicado na fotografia :



- Pressione o manípulo para baixo, a mola pressionará o dispositivo contra os pinos do macaco; em seguida, solte o manípulo.
- Desbloquear ligeiramente o macaco, baixar o veículo até ter a certeza de que um dos entalhes do suporte está engatado e parar imediatamente a descida do macaco.

ESPECIFICAÇÕES :

- Capacidade de carga máxima: 2T
- Comprimento utilizável: aprox. 200 a 350 mm, em incrementos de 25 mm
- Comprimento total: de 230mm a 380mm aprox.
- Peso: aprox. 1,5 kg

Origem RPC

Remoção :

- Levantar ligeiramente o veículo utilizando o macaco.
- Pressionar a pega do descanso de segurança, depois compactar e soltar a unidade.

MANUTENÇÃO :

Este aparelho não necessita de qualquer manutenção.

As reparações das partes internas do aparelho devem ser efectuadas por um especialista.

A limpeza das peças deve ser efectuada com um pano macio e húmido e um sabão neutro. Não utilizar detergentes, álcool, gasolina, etc...

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO :

Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, guarde-o num local seco, a uma temperatura inferior a 40°C, seguro e fora do alcance das crianças.

GARANTIA :

Este produto é garantido por um período de 2 anos a partir da data de compra contra todos os defeitos de material ou de fabrico. A garantia cobre a substituição de peças defeituosas. É necessário apresentar a prova de compra (cópia da fatura ou recibo). Esta garantia não se aplica em caso de utilização do aparelho não conforme às normas, nem em caso de danos causados por

intervenção não autorizada ou negligência do comprador. Esta garantia não afecta os direitos legais decorrentes da legislação nacional em vigor relativa à venda de bens de consumo.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA :

Avisos gerais de segurança para a ferramenta.

ATENÇÃO Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com este aparelho. **O não cumprimento das instruções listadas abaixo pode resultar em ferimentos pessoais graves.**

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

- As instruções de segurança e de funcionamento devem ser seguidas. Leia as instruções do macaco utilizado com este aparelho.
- Mantenha as crianças e os transeuntes afastados quando utilizar o aparelho. As distrações podem colocá-lo em risco.
- Manter-se vigilante, prestar atenção ao que está a fazer e usar o bom senso ao utilizar o equipamento. Não utilize o aparelho quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças e não permitir que pessoas não familiarizadas com o aparelho e com estas instruções o utilizem.